

Портативная тепловизионная инфракрасный камера с видоискателем

(модели G600/1000)

Руководство по эксплуатации (паспорт)

Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации перед использованием продукта.

Пожалуйста, бережно храните Руководство для дальнейшего использования.

Пожалуйста, используйте его правильно, при условии полного понимания содержания.



Вступление

При нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания мы гарантируем, что все изделия не будут иметь дефектов материалов и проблем производственного процесса. Эта гарантия предоставляется только первоначальным покупателям или конечным пользователям авторизованных дилеров и не распространяется на любые повреждения продукта, которые, по нашему мнению, вызваны неправильным использованием, изменением, небрежностью, случайной неправильной эксплуатацией или использованием.

Наша ответственность по этой гарантии ограничена, и мы можем выбрать, возместить ли стоимость покупки, отремонтировать или заменить дефектный продукт, возвращенный в наш авторизованный сервисный центр в течение гарантийного срока.

Если требуется гарантийное обслуживание, вам следует своевременно связаться с нами для получения информации о разрешении на возврат средств и отправить продукт вместе с описанием проблемы в наш сервисный центр с предоплатой почтовых расходов и страхового тарифа.

Мы не несем ответственности за повреждения при транспортировке. После гарантийного обслуживания товар будет отправлен обратно покупателю с предоплатой транспортных расходов. Если мы определим, что неисправность продукта вызвана небрежностью, неправильным использованием, загрязнением, модификацией, несчастным случаем, неправильной эксплуатацией или ежедневным износом деталей машины, мы оценим стоимость ремонта и получим согласие покупателя, прежде чем мы восстановим его. После ремонта товар будет отправлен обратно покупателю с предоплатой транспортных расходов. Покупатель получит счет за ремонт и возврат стоимости перевозки.

Мы не несем ответственности за какой-либо особый, косвенный, случайный или последующий ущерб или убытки, включая потерю данных по любой причине или причинам.



Оглавление

Вступ	іление 2						
	Руководство безо	пасности	4				
1.	Функциональное	изображение и технические параметры	6				
	1.1 Внешний вид	6					
	1.2 Название и оп	исание детали	1				
	1.3 Таблица техни	ческих характеристик	3				
2.	Инструкция по эк	сплуатации	6				
	2.1.	Включение/выключение	6				
	2.2.	Коррекция измерения температуры	6				
	2.3.	Фото/видео	6				
	2.4.	Описание функций главного меню	6				
	2.5.	Инструкция по настройки ИК-изображения	7				
	2.5.1	РІР (картинка в картинке), смешивание, IMIX (опции)	7				
	2.5.2	Просмотр файлов и дополнительный анализ изображений	8				
	2.5.3	Температурный анализ точек, линий и областей	10				
	2.5.4	Палитра	11				
	2.5.5	Цифровой зум	11				
	2.5.6	Настройки измерения температурных параметров	12				
	2.5.7	Настройки сигнализации	13				
	2.5.8	Настройки анализа	14				
	2.5.9	Другие настройки	14				
	2.5.10	Системные настройки	15				
	2.5.11	Настройка цветовой шкалы	16				
	2.5.12	Изотерма	17				
	2.5.13	Передача видео с тепловизора в режиме реального времени че	рез				
	4G (опция)	18					
	2.5.14	Передача видео в режиме реального времени по Wi-Fi (опция)	19				
	2.5.15	GPS-позиционирование инструмента в реальном времени (опш 19	(ия)				
	2.5.16	Лазерный дальномер (опция)	20				
	2.5.17 (необязательно	Загрузка, использование и удаление пакета Smart Shoot					
	2.5.18	Автофокус и автоматическое масштабирование	23				
3 H	ачало работы	-	24				
4. X	Кранение и техничес	кое обслуживание	25				
	4.1 Хранение		25				
	4.2 Техническое обслуживание						
При	иложение: Коэффиц	иенты эмиссивности распространённых типов материалов	27				



Руководство безопасности

Знак «Внимание» свидетельствует о том, что следующие условия или операции могут быть опасны для пользователей. Знак «Осторожно!» свидетельствует об условиях или операциях, несущих вред оборудованию или тестируемому объекту.

Внимание!

Для защиты от поражения электрическим током, огнем получения травмы рекомендуется:

- Пожалуйста, прочтите и ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием оборудования.
- Не модифицируйте оборудование и используйте только по предназначению.
- Заменяйте аккумуляторы в случае их неисправности.
- Не используйте оборудование в случае выявления какой-либо неисправности.
- Не используйте модифицированное или поврежденное оборудование.
- Выключите оборудование в случае неисправности.
- Проверяйте коэффициент эмиссивности для понимания актуальной измеряемой температуры.
- Не храните батареи и аккумуляторы вблизи источников тепла, огня или на солнце.
- Не разбирайте и не сжимайте аккумуляторы.
- При долгом хранении без использования заранее извлеките аккумуляторы во избежание повреждений.
- Для заряда аккумуляторов используйте только подтвержденные для этого блоки питания.
- И Храните аккумуляторы в чистоте и сухости.

Аккумулятор содержит вредные химические соединения, которые могут привести к пожару или взрыву. При попадании на кожу необходимо промыть место соприкосновения водой и обратиться к врачу.

- Запрещено разбирать аккумулятор.
- В случае повреждения аккумулятора необходимо заменить его, перед использованием.
- Используйте только рекомендуемый производителем источник питания.
- Используйте только рекомендуемые производителем запчасти, замена частей должна

производиться только авторизованным для этого специалистом.

- Если аккумулятор нагревается при зарядке (более 50°С), отключите аккумулятор от зарядки и переместите прохладное место.
- Замена аккумулятора предполагается после 5 лет нормального использования или 2 лет частого использования. Под нормальным использованием предполагается зарядка дважды в неделю, частое использование – ежедневная зарядка с полным циклом заряда/разряда.
- Не храните аккумуляторы вблизи с местами, с потенциальной возможностью возникновения короткого замыкания.
- Запрещено смотреть на лазерное излучение, а также направлять лазер на людей или животных.
- Во избежание получения травм запрещено использовать оптические инструменты (бинокли, телескопы, микроскопы и т.д.) для просмотра лазера.



Осторожно!

Хранение и/или использование тепловизионной камеры при перепаде экстремальных температур может привести к временной приостановке работы. В таком случае необходимо стабилизировать температуру окружающей среды (высокую или низкую) прежде, чем возобновлять работу.



1. Функциональное изображение и технические параметры

1.1 Внешний вид

Номер	Названия	Номер	Названия	
1	Кнопка	6	Разъем для SIM-карты	
2	Сетевой интерфейс	7	Литиевый аккумулятор	
3	Микро-USB интерфейс	8	Станция зарядки	
4	HDMI интерфейс	9	Блок питания	
Ē				

Инструкция для замены линз/аккумулятора:

Удерживайте [Кнопку разблокировки линзы] чтобы открутить [ИК-линзу] против часовой стрелки;

Совместите красную линию на [ИК-линзе] с красной точкой на [Кнопке разблокировки линзы] и повторно установите/замените новую [ИК-линзу] по часовой стрелке;

Нажмите 2 [клавиши разблокировки аккумулятора] одновременно, чтобы вытащить аккумулятор; при повторной установке аккумулятора просто вставьте его в отсек для аккумулятора до щелчка.



1.2 Название и описание детали

Предметы	Названия деталей	Предметы	Названия деталей	
1	Кнопка вкл/выкл	6	Клавиша переключения видоискателя	
2	Переключатель палитры	(7)	Кнопка возврата	
3	Предварительный просмотр файла	8	Пятисторонний кнопка	
4	Фонарик	9	Кнопка разблокировки аккумулятора	
5	Сенсорный экран			



Предметы	Названия деталей	Предметы	Названия деталей		
	Кнопка снимка	6	Инфракрасная линза		
2	Клавиша цифрового масштабирования	7	Вспышка		
3	Видоискатель	8	Кнопка корректировки температуры		
4	Лазерный указатель	9	Клавиша автофокусировки		
5	Линза видимого света				



1.3 Таблица технических характеристик

Наименование характеристик	Технические параметры (640х480)	Технические параметры (1024x768)	
Разрешение ИК-матрицы	640x480 пикселей (до 1280x960 в режиме Super Resolution)	1024x768 пикселей (до 2048x1536 в режиме Super Resolution)	
Тепловая чувствительность (NETD)	<0,04°C (@30°C)	<0,05°C (@30°C)	
Стандартная линза	24°	28°	
Диафрагма (F)	1.0	1.2	
Опциональные линзы	48°, 12° и 6°	12° и 45°	
Дальность фокусировки	25мм (24°линза); 13мм (48°линза); 50мм (12°линза); 100мм (6°линза)	36мм (28°линза); 83мм (12°линза); 21мм (45°линза)	
Пространственное разрешение	0,68 мрад (линза 24°); 1,30 мрад (линза 48°); 0,34 мрад (линза 12°); 0,17 мрад (линза 6°)	0,47 мрад (28° линза); 0,20 мрад (12° линза); 0,80 мрад (45° линза)	
Глубина резкости	0,5м~∞(24°линза); 0,5м~∞ (48°линза); 1м~∞ (12°линза); 4м~∞ (6°линза)	1м~∞ (28°линза); 4м~∞ (12°линза); 0.5м~~∞ (45°линза)	
Тип детектора	Поликристаллический кр	емний или оксид ванадия	
Спетральный диапазон	7,5-1	4мкм	
Тип фокусировки	Ручной/автоматиче	ский/электрический	
Видоискатель	Встроенный цветной видои	искатель1024×768 пикселей	
Распознавание снимков	Автоматическо	е распознавание	
Частота обновления изображения	30	Гц	
Стандартный диапазон измерения температуры	-20°C~ 150°С (низкая температура), 0°С~ 410°С (средняя температура)		
Опционный температурный диапазон	+300°С~ +650°С\ +300°С~ +2000°С\другие диапазоны (высокая температура)		
Точность измерения температуры	±2°С или 2%	от показаний	
Цифровая камера	Встроенная пиксельная цифровая камера мощностью 500Вт со светодиодными лампами		
Диапазон лазерной локации	0,01м~40м		
Точность лазерного указателя	±(1 cm	(+1%)	
Лазерное выравнивание	Положение лазерной локации автоматически отображается на инфракрасном изображении		
Лазерная индикация	Поддер	эживает	
Режим фокусировки объектива	Ручной/автоматический/электрический		





Наименование характеристик	Технические параметры (640х480)	Технические параметры (1024x768)	
Дисплей	5,8-дюймовый визуальный дисплей видимый на солнце, 1280х768 пикселей		
Сенсорный экран	Емкостный сен	юорный экран	
Палитра	Десять палитр, таких как крас железный красный	ный оксид железа/серый/анти і/антисерый и т. д.	
Настройки измерения температуры для точек, линий и площадей	поддерживает до 10 точек, 10 п включая максимальное/мини	олей и 5 линий одновременно, имальное/среднее значение.	
Распределение температуры в	Диаграмма распределения темп	ературы одной линии, включая	
Полноэкранная максимальная температура/минимальная температура	максимальное/минимальн Поддержка, автом максимальной/минимальной т реж	ое значение температуры атический захват емпературы в полноэкранном име	
Настройка изображения	Автоматический/ручной; л возможность блокировки макс температурно	инейный или столбчатый; имального, минимального или ого диапазона	
Цифровое увеличение	x1, x2,	x4, x8	
Функция РіР	Отображение области инфракрасного изображения на вилимом изображении		
Функция іМіх	Ec	ть	
Слияние изображений	Ec	ТЬ	
Изотерма	Ec	ТЬ	
Разница температур	Автоматически рассчитывает рамки измерени	разницу температур каждой ия температуры	
Текстовая аннотация	Возможность выбрать текстовую аннотацию из списка предустановок и отредактировать ее в тепловизоре		
Аудио аннотация	Поддержка голосовых аннотаций и сохранение их вместе с изображением		
4G	Удаленная передача изображени	ия в режиме реального времени	
	на мобильный телефон/ко	мпьютер через 4G (опция)	
WI-FI	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция)	
WI-FI Bluetooth	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о Поддержка Bluetooth гарнитурь (опп	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция) и для записи и воспроизведения ция)	
WI-FI Bluetooth GPS	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о Поддержка Bluetooth гарнитурь (оп Встроенный GPS модуль, кото информацию о местополож	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция) п для записи и воспроизведения ция) рый автоматически добавляет кении для снимков (опция)	
WI-FI Bluetooth GPS Функция Супер-разрешения	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о Поддержка Bluetooth гарнитурь (оп Встроенный GPS модуль, кото информацию о местополож Увеличивает количество пиксо (оп	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция) п для записи и воспроизведения ция) рый автоматически добавляет кении для снимков (опция) елей ИК-изображения в 4 раза ция)	
WI-FI Bluetooth GPS Функция Супер-разрешения Коррекция пропускания оптического устройства	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о Поддержка Bluetooth гарнитурь (оп Встроенный GPS модуль, кото информацию о местополож Увеличивает количество пиксо (оп Ручной/автоматический за	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция) и для записи и воспроизведения ция) рый автоматически добавляет кении для снимков (опция) елей ИК-изображения в 4 раза ция) висит от сигналов датчика	
WI-FI Bluetooth GPS Функция Супер-разрешения Коррекция пропускания оптического устройства Коррекция эмиссивности	на мобильный телефон/ко Возможность передачи изобра WiFi (о Поддержка Bluetooth гарнитурь (оп Встроенный GPS модуль, кото информацию о местополож Увеличивает количество пиксо (оп Ручной/автоматический за Автоматическая, изменяем	мпьютер через 4G (опция) жения на ПК/Смартфон через опция) и для записи и воспроизведения ция) рый автоматически добавляет кении для снимков (опция) елей ИК-изображения в 4 раза ция) висит от сигналов датчика ое значение эмиссивности	



Влажность (хранение и

испльзование)

Уровень защиты

Установка штатива

Наименование характеристик	Технические параметры (640х480)	Технические параметры (1024x768)	
Функция сигнализации	Автоматический визуальн достижении/превышении з	ый и звуковой сигнал при аданной температуры и т.д.	
Хранение файлов	32 Гб SD-карта (может хранит	ь более 4000 ИК-изображений)	
Формат ИК-изображения	јрд (включает всю температурную информацию)/png (включает всю температурную информацию)/стандартный формат State Grid		
Формат визуального изображения	jĮ	og	
Формат ИК-видео	H.264		
Экспорт данных	Использование USB кабеля или SD-кардридера		
Видеовыход	HD	OMI	
Интерфейс видеовыхода	Micro	HDMI	
Тип аккумулятора	Отсоединяемая/заменяемая пер	резаряжаемая литиевая батарея	
Напряжение аккумуляторов	12В постоянное напряжение		
Время работы аккумулятора	> 3 часа при температуре 25°С		
Управление энергопотреблением	Поддерживает	спящий режим	
Режим зарядки	Зарядное устройство на 2 аккумулятора или зарядное устройство от автомобиля (12В)		
Масса	1,6 кг (включая	аккумуляторы)	
Габариты	210х119х174мм		
Рабочая температура	-20°C~ 55°C		
Температура хранения	-40°C~70°C		

<95%, без конденсации

IP54

UNC 1/4"-20



2. Инструкция по эксплуатации

2.1. Включение/выключение

Удерживайте кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] в течение 3 секунд, чтобы включить камеру, одновременно с этим загорится индикатор питания. Через несколько десятков секунд система войдет в интерфейс инфракрасного сбора данных.

Когда тепловизор работает, удерживайте кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] в течение 3 секунд, при этом индикатор питания погаснет, и камера выключится.

2.2. Коррекция измерения температуры

Во время инфракрасной съемки при нажатии кнопки [Кнопка корректировки температуры] система один раз скорректирует измерение температуры. В этот момент изображение замирает примерно на 2 секунды, при этом внутри аппарата дважды слышится «стук». После коррекции измерение температуры системы будет более точным.

Если кнопка не нажата, система будет автоматически выполнять коррекцию измерения температуры через определенные промежутки времени.

Примечание: когда машина только что запущена, частота автоматической коррекции измерения температуры высока. После запуска машины в течение определенного периода времени (около 5 минут) внутренняя температура системы постепенно стабилизируется, и частота автоматической коррекции измерения температуры соответственно уменьшится.

2.3. Фото/видео

В обычном интерфейсе сбора данных при нажатии [Shoot] система автоматически заморозит текущее изображение, а при повторном нажатии [Shoot] изображение будет

автоматически сохранено на SD-карте. Когда изображение застынет, нажмите

Удерживайте [Shoot], чтобы появиться всплывающее окно. В интерфейсе, чтобы начать запись видео. Нажмите [Shoot] еще раз, чтобы автоматически сохранить записанное видео на SD-карту.

Примечания:

1. Когда система сохраняет изображение на дисплее тепловизора пользователь может добавить дополнительные точки, линии, области и другие параметры для термоанализа; помимо этого можно изменить цветовую палитру и выполнить другие операции перед сохранением на карту памяти.

2. Если опция «Показывать изображения при съемке» выключена, нажатие кнопки [Снимок] сразу же будет сохранять изображение на карту памяти, без возможности предпросмотра.

2.4. Описание функций главного меню





2.5. Инструкция по настройки ИК-изображения

После запуска тепловизора, система автоматически переходит в режим ИКизображения. Если в данный момент он находится в других режимах, нажмите чтобы открыть окно, нажмите для переключения в режим инфракрасной съемки.

2.5.1 PIP (картинка в картинке), смешивание, IMIX (опции)

Тепловизор оснащен ИК-дисплеем PIP для отображения области инфракрасного изображения на видимом изображении. Пожалуйста, войдите в интерфейс ИК-видимого PIPдисплея, нажав, как показано на рисунке ниже:



При нажатии ^П тепловизор перейдет в режим отображения «смешивание» - перекрытие отображения инфракрасного изображения и видимого спектра, как показано на рисунке ниже:





При нажатии тепловизор перейдет в режим отображения IMIX (опция) – такой тип отображения изображения, при котором контур каждого объекта в поле зрения видимого спектра накладывается на ИК-изображение, как показано на рисунке ниже:





Нажмите Для открытия Галереи снятых изображений и видеофайлов. Нажмите (Изображения) ог videos (Видеофайлы) для просмотра материалов, сохраненных на карте памяти. Название папки происходит в формате «дата-серийный номер» и содержит изображения в нормальном режиме, а также папку с названием стандарта «линия или подстанция и т.д.» которая содержит изображения (например XX подстанция), полученные в смарт-режиме.

(1) Просмотр и удаление видеофайлов

Видеофайл будет записан после зажатия кнопки [Снимок]. Полученный видеофайл можно просмотреть только с помощью специализированного ПО на ПК. С помощью тепловизора невозможно воспроизвести записанный видеофайл, только просмотреть его наличие или удалить, как показано на фото ниже:





(2) Просмотр и дополнительный анализ изображений



При просмотре изображения удерживайте его, чтобы появились 4 варианта действий, как показано на рисунке выше. Нажмите чтобы выбрать все изображения в текущей папке, нажмите чтобы восстановить исходное состояние, нажмите для удаления выбранного изображения.

Нажмите на изображение для входа в меню дополнительного анализа, просмотра и удаления изображений, как показано на рисунке ниже.

Перейти к первому 20211011203908-ir.png \ll Вернуться изображению Добавить точку Предыдущее изображение R01 Max:142 Добавить линию Следующее изображение Перемотка к последнему Добавить область изображению 83 Палитра Скрыть/показать цвет R02 Max:21.2 \bigcirc Переименовать Автонастройка цвета \square



Пример названия файла 20200729190457-ислод; Слования текстового комментария к изображению; Слования используется для добавления предустановленных аннотаций к изображению; используется для добавления аудиокомментария к изображению; используется для сохранения текущих изображений; используется для удаления изображения.

2.5.3 Температурный анализ точек, линий и областей

Нажмите Идля появления В интерфейсе температурного анализа. В данном интерфейсе пользователь может добавлять точки, линии и области на ИК-изображение, как показано на фото ниже.



После нажатия включается функция температурного анализа, которая позволяет отображать минимум/максимум температур несколько температурных точек/линий/областей, как показано на фото ниже.





выбор представленных палитр ИК-изображение на дисплее, изменится в соответствие с цветовой палитрой.

2.5.5 Цифровой зум Нажмите 🧐, чтобы появились такие четыре кнопки, как 🛚 🗙 🗙 Х1 X2 **X**4 интерфейсе выберите один из них, чтобы увеличить инфракрасное изображение в

центре экрана в соответствующее кратное число.

X8 B





2.5.6 Настройки измерения температурных параметров

⊅	Function Setting Lens	✓ 6°	O 12°	○ 24°
	Range	-20~ 150	0~410	
Analysis	6 N 1 0		<u> </u>	
Alarm	Switch Range	V Auto		
System	Temperature Unit	⊗ ℃	O [°] F	
Other	Temperature Parameters Emissivity(0~1)	0.95		Emissivity table
Information	Humidity(%)	50		
	Distance(m)	2		
	Atmospheric Temperature(°C)	25 25		
	Reference Temperature(°C)			

Нажав на Появится меню настроек, выберите (Параметры температурных измерений) для настройки параметров измерения температуры.

Типы линз: выберите и настройте в соответствие с линзой, которая в данный момент используется в тепловизоре;

Температурный диапазон измерения: доступен на выбор низкий, средний и высокий диапазоны измерения;

Автоматический выбор диапазона измерений: когда выбран «автоматический» диапазон измерений, тепловизор будет автоматически изменять температурный диапазон в соответствие с текущей измеряемой температурой. Если выбран «ручной» режим – потребуется вручную переключить диапазон на необходимую температуру;

Коэффициент эмиссивности: устанавливается в соответствии с излучательной способностью целевого объекта;

Единицы измерения температуры: Градусы Цельсия или Фаренгейта;

Эмиссивность: настраивается в соответствие с коэффициентом эмиссивности измеряемого объекта для получения более точных результатов;

Относительная влажность: настройте в зависимости от условий окружающей среды; Дальность: настройте в соответствие с расстоянием до измеряемого объекта;



Температура окружающей среды: можно настроить в зависимости от температуры окружающей среды.

Примечание: настройка дополнительных параметров измерения температуры напрямую влияет на точность измерения. Для большей точности все параметры должны быть настроены в соответствие с текущими условиями измерения.

2.5.7 Настройки сигнализации

Нажмите для входа в меню настроек и выберите «Настройки сигнализации». Теперь можно добавить «измерительные точки/линии/области» для ИКизображения. При достижении установленных пользователем условий для срабатывания сигнализации, точки/линии/области начнут подсвечиваться и издавать характерный звук. Картинка ниже показывает специальные настройки для сигнализации.

Ð	V R01				
Parameters	R01	Max			
Analysis	Condition:	>	Thresho	old: 0.0	
Alarm 🕨	R 02				
System	R02	Max			
Other	Condition		Thresh		
Information			THICST		
	R02 - R01				
	R02	Max	- R01	Max	
	Blinking When Alar	m:	ON		



2.5.8	настроики	1 анализа		
€	R01	R02		
Parameters	Max:	OFF Max:	OFF	
Analysis	Min:	OFF Min:	OFF	
Analysis				
Alarm				
System				
Other				
Information				
	Display Max Point:			Display Min Point: ON

Нажмите кнопку в правом столбце главного меню в правом столбце главного меню, при этом интерфейс быстро переключится на интерфейс настроек анализа. Теперь установите типы температурных настроек (максимальная температура, минимальная температура и средняя температура), которые будут отображаться для добавленных «точек/линий/областей» на инфракрасном изображении, или выберите, отображать ли максимальную температуру и минимальную температуру в полноэкранном режиме. См. рисунок выше для ознакомления с конкретными настройками.

2.5.9 Другие настройки

Нажмите на строку «Другие настройки» чтобы переключить интерфейс на соответствующее подменю. После этого, можно изменять такие настройки, как формат сохранения фото/видео файлов, настройки времени/даты и яркость дисплея.

€	Weather	(NULL)
Parameters	Wind Speed(m/s)	
Analysis	Voltage(kV)	
Alarm	Current(A)	
System	Preset text	Data manage
Other •	lsotherm color	
Information		
	Image format	🥑 JPG
	Video format	✓ H264
	video format	

Дополнительно можно настроить параметры «Погода», «Скорость ветра», «Напряжение» и «Ток нагрузки» в соответствие с текущими условиями или оставить эти поля незаполненными;

«Предустановленный текст»: вы можете ввести предустановленный текст в название в соответствии с условиями на месте. При составлении отчета заранее задайте текст для примечаний к изображениям, чтобы сэкономить время;

«Цвет изотермы»: Настройка цвета изотермы;



«Формат изображения»: предоставляет выбор из трех форматов изображения: PNG/JPG. В частности, PNG формат для оптимизации ИК-изображений, JPG для обычных ИК-изображений;

Ð		🥪 JPG	
Parameters	Video format	✓ H264	
Analysis		🔿 Radiometrikus IR videó	
Alarm		Solution Normal	
System	image resolution	O Super resolution	
Other •		() 1m	
Information	Image Fusion	○ 2m	
		✓ 3m	
		⊖ 4m	
		○ >=5m	

«Формат видео»: предоставляет выбор из «H.246» видео формата, который может быть просмотрен с помощью большинства ПО. IRV формат означает видеофайл с полной температурной информацией, а также возможностью не только просматривать, но и редактировать параметры. Видео в таком формате занимает гораздо больше места на карте памяти.

«Уровень смешивания изображений»: определяет дистанцию изображения для режима «смешивание» для достижения лучшего результата.

2.5.10 Системные настройки

Нажмите кнопку «Настройка системы» для изменения параметров системы.

Ð	Simultaneously Save Photo	OFF
Parameters	Preview Before Save	
Analysis	Show Analysis Of Shooting	OFF
Alarm	the electric torch	OFF
System 🕨	Soft keyboard	OFF
Other	HDMI	OFF
Information	Machine Sleeping	OFF
	Enable GPS	OFF
	Enable 4G	OFF



После того, как функция «Сохранять ИК и Видимое изображения» включена тепловизор будет автоматически сохранять ИК-изображение вместе с изображением Видимого спектра. Если эта функция отключена, автоматически будет сохраняться только ИК-изображение.

После включения функции «Предпоказ изображения при снимке» перед сохранением изображения на карту памяти оно будет отображено на дисплее с возможностью редактирования;

После включения функции «Отображение масштаба» инфракрасный видеоинтерфейс тепловизора будет отображать перекрестный масштаб и рамку съемки, чтобы помочь пользователю тепловизора при съемке изображений;

После включения функции «Фонарик», тепловизор будет обеспечивать дополнительное освещение видимого света во время съемки изображений;

После включения функции «Программная клавиатура» на дисплее тепловизора появятся три программные клавиши, включая кнопку «Калибровка температуры», кнопку «Съемка» и кнопку «Запись видео». Если физические кнопки неисправны, вы можете использовать эти программные клавиши;

После включения функции HDMI тепловизор может в режиме реального времени отображать изображение с дисплея тепловизора на мониторе ПК или другого устройства, которое может быть подключено через HDMI-кабель;

После включения функции «Сон» тепловизор автоматически уменьшит яркость экрана и продлит срок службы батареи, если он не используется в течение длительного времени. Он будет автоматически пробуждаться при нажатии любой кнопки.

2.5.11 Настройка цветовой шкалы

Нажмите 🛄 для показа/скрытия цветовой шкалы.

Нажмите , для того, чтобы система автоматически настраивала цветовую шкалу в соответствие с измеряемой температурой. Если автоматический режим настройки цветовой шкалы не устраивает Пользователя, можно изменить параметры цветовой шкалы вручную путем перемещения ползунков и , как показано на рисунке ниже:.





ИК-изображение с автоматической настройкой цветовой шкалы



ИК-изображение с ручной настройкой цветовой шкалы

2.5.12 Изотерма

Нажмите для запуска изотермического анализа, то есть, использовать один и тот же цвет для выражения распределения данных температуры в определенном температурном интервале, чтобы лучше видеть конкретное распределение соответствующего температурного интервала на изображении. Как показано на следующем рисунке, в середине левой цветной полосы указано положение интервала цвета изотермы на цветовой шкале с верхним пределом 11,9 °C и нижним пределом 1,9 °C, что указывает на то, что температурный диапазон изотермы составляет 1,9°C-11,9°C.





2.5.13 Передача видео с тепловизора в режиме реального времени через 4G (опция)

(1) 4G функция может быть включена через подменю «Системные настройки», как показано на рисунке ниже:

Ð	Simultaneously Save Photo	OFF
Parameters	Preview Before Save	
Analysis	Show Analysis Of Shooting	OFF
Alarm	the electric torch	OFF
System 🕨	Soft keyboard	OFF
Other	номі	OFF
Information	Machine Sleeping	OFF
	Enable GPS	OFF
	Enable 4G	OFF

(2) Используйте программное обеспечение МСР для мобильного телефона или ПК и данные учетной записи для входа в программное обеспечение и входа в основной интерфейс программного обеспечения. Подробности можно увидеть на рисунке ниже:



«Предпоказ видео» для

(3) Нажмите

отображения списка доступных устройств. Нажмите, чтобы развернуть список устройств. Нажмите «Видео», чтобы просмотреть видео соответствующих активных устройств в реальном времени. Подробности можно увидеть на рисунке ниже:





2.5.14Передача видео в режиме реального времени по Wi-Fi (опция)

(1) Опция Wi-Fi в подменю «Системные настройки», как показано на рисунке ниже:

♪	Soft keyboard	ON O
Parameters	НДМІ	OFF
Analysis	Machine Sleeping	OFF
Alarm	Enable GPS	
System 🕨	Enable 4G	OFF
Other Information	Enable WIFI	

(2) Используйте Wi-Fi для поиска сигналов Wi-Fi в Экстранете для доступа в Интернет. Затем обратитесь к описаниям функций «4G» и войдите в программное обеспечение для просмотра видео.

2.5.15 GPS-позиционирование инструмента в реальном времени (опция)

Функция GPS функция может быть включена через подменю «Системные настройки». После включения этой функции информация о текущем GPS позиционировании будет отображаться на дисплее тепловизора. Также эта информация будет добавлена в сохраненные на карту памяти изображения и видеофайлы.





2.5.16 Лазерный дальномер (опция)

После нажатия иконки включается лазерный дальномер. Красный крест означает центр лазерного дальномера. Для точного измерения необходимо чтобы центр этого креста находился на объекте измерения. Дальность до объекта показана в верхней части дисплея. Обозначение «N/A» означает, что произошла аномальная ситуация. При измерении расстояния более 1.7 м крест дальномера необходимо расположить по центру измеряемого объекта, при измерении расстояния менее 1.7 м крест дальномера необходимо располагать выше измеряемого объекта.



Меры предосторожности при использовании функции лазерной локации.

1. Функция лазерной дальности 8 метров (лазер не отображается).

(1) Когда функция лазерной локации показывает «NA», это указывает на то, что расстояние до текущей цели находится за пределами диапазона измерения или отражательная способность текущей цели слишком низкая. Аномалия «NA» также появится из-за отражений при обнаружении стеклянных предметов или люминесцентных ламп;

(2) Мертвая зона лазерной локации: 0-20 см;

(3) Возможность и дальность обнаружения белых целей (при отражательной способности 90%): 0,2-8м;

(4) Возможность и дальность обнаружения черных целей (с отражательной способностью 10%): 0,2-2,5м;

2. Функция лазерной дальности 40 метров (лазерный дисплей)

Его производительность может ухудшиться в суровых условиях, например, на открытых площадках с солнечным светом.

2.5.17 Загрузка, использование и удаление пакета Smart Shoot (необязательно)

Эту функцию поддерживает только «тепловизор типа Smart Shoot». Загрузите пакет Smart Shoot (способ для съемки см. в Приложении) следующим образом:





Нажмите Navigation ► (Smart Shoot) в меню «Системные настройки», чтобы появилось изображение, показанное выше, нажмите Please select the package from the SD card... (Выберите пакет именования Smart Shoot с SD-карты), чтобы открыть интерфейс, показанный на следующем рисунке.



Выберите пакет съемки, необходимый пользователю, и нажмите кнопку (импорт), чтобы начать загрузку пакета Smart Shoot. Когда прогресс загрузки отображается как 100%, это означает, что пакет съемки загружен. Теперь вернитесь к Navigation (Smart Shoot) Интерфейс настроек для просмотра информации о загруженном пакете съемки.

Примечание: если на SD-карте много файлов, пройдет несколько секунд, прежде чем интерфейс импорта отобразит пакет Smart Shoot.

Использование пакета Smart Shoot:



Ð	Substation/Line	
Parameters	City 110kV Vycubatation	\bigcirc
Analysis		
Alarm		
Other		
Navigation 🕨		
Information		
	Please select the package from the SD	card

Нажмите Соответствующий сумке Smart Shoot, чтобы начать интеллектуальную съемку. Теперь информация о пакете Smart Shoot будет отображаться в главном интерфейсе, как показано на следующем рисунке.



По умолчанию система снимает в порядке, указанном в пакете Smart Shoot. Пользователь также может щелкнуть имя устройства в желтом поле, показанном на рисунке выше, и свободно выбрать цель для стрельбы во всплывающем списке устройств. Как показано на следующем рисунке.





Когда изображение будет сохранено, система автоматически присвоит ему имя в формате дата + имя устройства, как показано на следующем рисунке.

3-0-20200928142510-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator2-insulator-Main part-Aphase--ir.jpg
 3-0-20200928142510-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator2-insulator-Main part-Aphase--ir.jpg
 3-0-20200928142513-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator-Main part-Aphase--ir.jpg
 3-0-20200928142513-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator-Main part-Bphase--ir.jpg
 3-0-20200928142513-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator-Main part-Bphase--ir.jpg
 3-0-20200928142513-Province -City-Operation & Maintenance Unit-110kV-Xxsubstation-110kV-110kV Section II bus bar-110kV-110kV Section II bus bar insulator2-insulator-Main part-Bphase--ir.jpg

Удаление пакета умной съёмки

В меню «Системные настройки» нажмите Navigation (Умная съёмка). Во всплывающем диалоговом окне удерживайте имя пакета съемки, чтобы войти в интерфейс

удаления. Выберите необходимый пакет съемки и нажмите Delete (Удалить), чтобы удалить пакет съемки.

Примечание: снимаемый пакет Smart Shoot должен выйти из режима съемки, прежде чем его можно будет выбрать для удаления.

2.5.18 Автофокус и автоматическое масштабирование

Нажмите кнопку автоматической фокусировки, устройство будет фокусироваться в соответствии с объектом, во время фокусировки на экране появится черный прямоугольник, как показано на рисунке.





Функция автоматического масштабирования: нажмите из увеличения/уменьшения масштаба, как показано на следующем рисунке.



для



3 Начало работы

После включения тепловизора, снимите защитный кожух линзы – тепловизор по умолчанию начинает работу в ИК-режиме съемки. Метод начала работы следующий:

1) Настройки параметров: настройте температурные параметры (эмиссивность, относительную влажность, расстояние до объекта и температуру окружающей среды) в соответствие с текущей ситуацией. Среди всех этих параметров особое внимание необходимо уделить выставлению корректного коэффициент эмиссивности, т.к. он больше всего влияет на точность полученных измерений.

Примечание:

- Эмиссивность для энергетического оборудования в среднем берется как коэффициент 0.9 во время измерения. Для более точного измерения, например, для резины используется коэффициент 0.95 (включая типы RTV и HTV), 0.92 используется для фарфора электротехнического и 0.9 для окисленных металлических проводов и металлических разъемов. Более подробная информация о коэффициентах эмиссивности различных материалов находится в Приложении.
- (2) Если объектом съемки является металлическая поверхность, способная отражать свет (например, нержавеющая сталь), к поверхности объекта на некоторое время можно прикрепить изоляционную ленту (рекомендуется изоляционная лента 3М, черная, коэффициент излучения: 0,93). После того, как температура объекта станет такой же, как у ленты, будет проведено испытание с коэффициентом излучения ленты, установленным на 0,93.
- (3) Используемый диапазон измерения тепловизором по умолчанию составляет от -20°C до 150°C. Если измеряемая температура превышает 150°C необходимо вручную или автоматически установить больший диапазон.

2) Фокусировка: используйте автоматическую или ручную фокусировку для достижения наиболее чистого и контрастного изображения. Плохая фокусировка и размытое изображение понижает точность измерений.

3) Измерения температуры: температура измеряемого объекта может отображаться в режиме реального времени путем добавления точек/линий/областей анализа температуры



на инфракрасное изображение.

Примечание: для измерения температуры с минимальной погрешностью необходимо настроить корректное расстояние до объекта. Также, если измеряемый объект слишком мал по сравнению с общей измеряемой площадью – точность измерения температуры может измениться.

4) Сохранение данных: зафиксируйте тепловизор в стабильном положении и нажмите кнопку [Снимок] для сохранения ИК-изображения на карту памяти.

Примечание: для того, чтобы помимо ИК-изображения одновременно сохранялось и изображение с камеры визуального спектра необходимо включить опцию [Сохранять ИК и Видимое изображения].

5) При съемке изображения с включенной опцией [Дополнительный анализ просмотра

файлов] можно использовать следующие настройки: Добавление текстового комментария к изображению; Добавление предустановленных текстовых комментариев к изображению; Добавление аудио-комментария к изображению, Сохранение всей добавленной информации, добавленной к изображению; Добавление текущее изображение.

4. Хранение и техническое обслуживание

4.1 Хранение

Тепловизор не требует дополнительного специального обслуживания во время хранения. Запрещено разбирать тепловизор во избежание травм глаз (от лазера) или тела человека. Ремонт и замена запчастей оборудования должна производиться только авторизованным сервисным центром.

4.2 Техническое обслуживание

Обслуживание корпуса:

Рекомендуется протирать корпус влажной тканью со слабым мыльным раствором. Запрещено использовать абразивные чистящие средства, чистый изопропиловый спирт или сольвент.

Обслуживание линз:

Для предотвращения повреждения ИК-линз:

□ Чистить ИК-линзы нужно с особой осторожностью, т.к. они покрыты специальным антибликовым покрытием.

□ Не следует прилагать большую силу для очистки линз, т.к. это может повредить антибликовое покрытие.

Для очистки линз необходимо:

- 1. Используйте баллон со сжатым воздухом или компрессор с азотом (если применимо), чтобы сдуть частицы с поверхности линзы.
- 2.Погрузите безворсовую ткань в имеющийся в раствор для очистки линз (может содержать этиловый или изопропиловый спирт).
- 3. Лишнюю жидкость необходимо отжать.
- 4. Протрите поверхность линзы круговыми движениями, утилизируйте полоску ткани после использования.
- 5. При необходимости, повторите процесс очистки с помощью новой полоски ткани/салфетки.



Обслуживание батарей:

Для безопасного использования и предотвращения потенциальных травм, необходимо:

- □ Не храните батареи вблизи источников тепла или открытого огня. Не храните под прямыми солнечными лучами.
- □ Не разбирайте и не сжимайте батареи.
- При длительным хранении извлеките батареи из устройства и храните их отдельно.
- □ Используйте только разрешенные и проверенные блоки питания для заряда.
- □ Храните батареи в чистоте и сухости. Чистите их с помощью сухой и чистой ткани.

Чтобы предотвратить повреждение батарей, не подвергайте их воздействию источников тепла или высокотемпературных сред (например, оставленных без присмотра транспортных средств на солнце).

Для того, чтобы литий-ионные батареи служили долго:

- □ Не заряжайте их чаще чем раз в сутки;
- □ Заряжайте батареи хотя бы 2 часа каждые 6 месяцев, чтобы продлить срок службы батарей;
- □ При отсутствии использования в течение долгого времени, срок саморазряда батареи составляет 6 месяцев. После долгого хранения без использования может потребовать от 2 до 10 циклов зарядки для восстановления максимальной емкости батареи.

Метод заряда батареи с использованием зарядной станции:

- 1. Подключите блок питания к сети переменного тока и зарядной станции.
- 2. Вставьте одну или две батареи в зарядную станцию.
- 3. Заряжайте батарею до тех пор, пока индикатор на зарядной станции не станет зеленого цвета.

После полной зарядки батареи вытащите батарею из зарядной станции



приложение. Коэффициенты эмиссивности распространенных типов материалов			
Тип материала	Температура (°C)	Коэффициент эмиссивности	
Me	сталлы		
Аль	оминий		
Полированный алюминий	100	0.09	
Упаковочная алюминиевая фольга	100	0.09	
Мягкий оксид алюминия	25~600	0.10~0.20	
Глинозем	25~600	0.30~0.40	
л	атунь		
Латунное зеркало (высокая степень полировки)	28	0.03	
Оксидированная латунь	200~600	0.59~0.61	
2	Кром		
Полированный хром	40~1090	0.08~0.36	
N	Ледь		
Зеркальная медь	100	0.05	
Сильно окисленная медь	25	0.078	
Оксид меди	800~1100	0.66~0.54	
Медная вода	1080~1280	0.16~0.13	
Золото			
Зеркальное золото	230~630	0.02	
Железо			
Полированное железо	200	0.21	
Механически обработанный чугун	20	0.44	
Полностью ржавая поверхность	20	0.69	
Металлы			
Чугун (окисленный при 600 °С)	198~600	0.64~0.74	

Приложение: Коэффициенты эмиссивности распространённых типов материалов



Электролитический оксид железа	125~520	0.78~0.82	
Оксид железа	500~1200	0.85~0.89	
Железная пластина	925~1120	0.87~0.95	
Чугун, тяжелый оксид железа	25	0.8	
Расплавленная поверхность	22	0.94	
Плавленый чугун	1300~1400	0.29	
Чистая железная вода	1515~1680	0.42~0.45	
	Сталь		
Сталь (о	кисленная при 600°С)		
Окисленная сталь	100	0.74	
Плавленая низкоуглеродистая сталь	1600~1800	0.28	
Расплавленная сталь	1500~1650	0.42~0.53	
C	винец		
Чистый свинец (неокисленный)	125~225	0.06~0.08	
Слегка окисленный	25~300	0.20~0.45	
М	агний		
Оксид магния	275~825	0.55~0.20	
Ртуть	0~100	0.09~0.12	
Н	икель		
Гальваника и полировка	25	0.05	
Металлы			
Гальваника без полировки	20	0.01	
Никелевая проволока	185~1010	0.09~0.19	
Никелированная пластина (оксидированная)	198~600	0.37~0.48	
Оксид никеля	650~1255	0.59~0.86	
Никелевый сплав			
Проволока из никель- хромового	50~1000	0.65~0.79	



(жаростойкого) сплава (блестящая)			
Нихром	50~1040	0.64~0.76	
Никель-хром (термостойкий)	50~500	0.95~0.98	
Ce	еребро		
Полированное серебро	100	0.05	
Нержаве	еющая сталь		
AUS 18	25	0.16	
304 (8Cr, 18Ni)	215~490	0.44~0.36	
310 (25Cr, 20Ni)	215~520	0.90~0.97	
	Лово		
Жестяная пластина	100	0.07	
I	Цинк		
Окисленый при 400 °С	400	0.01	
Оцинкованная блестящая железная пластина	28	0.23	
Серый оксид цинка	25	0.28	
Не металлы			
Кирпич	1100	0.75	
Огнеупорный кирпич	1100	0.75	
Графит (ламповый черный)	96~225	0.95	
Эмаль (белая)	18	0.9	
Асфальт	0~200	0.85	
Стекло (поверхность)	23	0.94	
Жаростойкое стекло	200~540	0.85~0.95	
Кальцимин	20	0.9	
Дуб	20	0.9	
Карбоновый лист		0.85	
Изоляционный лист		0.91~0.90	
Лист металла		0.88~0.90	
Стеклянная трубка		0.9	
Эмалированная посуда		0.9	



Эмаль узор	0.83~0.95		
Конденсатор			
Роторный тип	0.30~0.34		
Керамика (бутылочного типа)	0.9		
Пленочный конденсатор	0.90~0.93		
Слюда	0.94~0.95		
Резервуар для жидкости из слюды	0.90~0.93		
Стекло	0.91~0.92		
Не	металлы		
Полупроводник			
Транзистор (в пластиковой упаковке)	0.80~0.90		
Транзистор (металлический)	0.30~0.40		
Диод	0.89~0.90		
Катуш	ка передачи		
Импульсная передача	0.91~0.92		
Плоский мел	0.88~0.93		
Верхнее кольцо	0.91~0.92		
Электронный материал			
Стеклянная пластина из эпоксидной смолы	0.86		
Эпоксидно-феноловая плита	0.8		
Позолоченный медный лист	0.3		
Медь с припоем	0.35		
Оловянный провод	0.28		
Медный провод	0.87~0.88		